

## **M III SOCKET VERTICAL 90P DIP TYPE (DIMM SOCKET)**

### 1. PURPOSE 目的

Define the packaging specification and packaging method of M III SOCKET VERTICAL 90P DIP TYPE (DIMM SOCKET) product.

訂定 M III SOCKET VERTICAL 90P DIP TYPE (DIMM SOCKET) 产品之包装规格及包装方式。

### 2. APPLICABLE PRODUCT 适用范围

| Product Part No. | Description                                      |
|------------------|--------------------------------------------------|
| 1376118-1/2/6    | M III SOCKET VERTICAL 90P DIP TYPE (DIMM SOCKET) |
| 6376118-1/2/6    | M III SOCKET VERTICAL 90P DIP TYPE (DIMM SOCKET) |

### 3. PACKAGING MATERIAL 包装材料

| Package | Part No.   | Description             | Size(LxWxH)  | Usage |
|---------|------------|-------------------------|--------------|-------|
| INNER   | 5-912078-7 | TY DIMM 90P             | 405X316X13.5 | 8/245 |
|         | 6-912078-4 | MIRROR MAT FOR DIMM 90P | 405X316X1    | 1/35  |
| MIDDLE  | 6-912078-3 | INNER BOX TYPE-9        | 410X326X100  | 1/245 |
|         | 6-912078-5 | URETHANE CUSHION        | 395X311X6.5  | 5/245 |
|         | 623865-4   | INNER LABEL             | 102X51       | 1/245 |
| OUTER   | 1533118-4  | SHIPPING BOX            | 505x350x248  | 1/490 |
|         | 8-912066-8 | AIR CAP SHEET #37       | 1250x385x8   | 4/490 |
|         | 623865-1   | OUTER LABEL             | 102X102      | 1/490 |

|         | Inner | Middle   | Outer    |
|---------|-------|----------|----------|
| LABEL   | -     | 623865-4 | 623865-1 |
| SEALING | -     | -        | Tape     |

### 4. PACKAGING QUANTITY 包装数量

|     | Inner       | Middle            | Outer          |
|-----|-------------|-------------------|----------------|
| QTY | 35 pcs/tray | 245 pcs/inner box | 490 pcs/carton |

DR  
Sam Wu

CHK  
Ocean Tang

APVD  
Ansin Yang

---

## 5. PACKING METHOD 包装方法

5.1. Load connectors qty as 4 into tray.

按4中的数量将产品放入TRAY中。

5.2. Place a mirror mat on the top of tray loaded products.

在装满产品的 TRAY 的上面放一层珍珠绵。

5.3. Place another tray onto previous tray with products. And ensure the two trays are justification completely.

盖上另 一 个装 满 产 品 的 TRAY，保证上下两个TRAY完全对齐。

5.4. Repeat step 5.2. ~ 5.3. five times.

重复第 5.2.~5.3. 步五次。

5.5. Place a mirror mat on top of the seventh tray & an empty on top.

在第七个TRAY的上面放一层珍珠绵，接着再放一个空TRAY。

5.6. Set up a inner box.

折叠好一个内盒。

5.7. Place a cushion on bottom of inner box, and ensure under edge of tray don't pin cushion.

在内盒的底部放一块海绵，保证 TRAY 的下部边缘不压住海绵。

5.8. Place trays qty as 4 into the inner box and place 4 cushion on top of empty tray.

按 4 中的数量将装满产品的TRAY放入内盒并在空TRAY的上面放四块海绵。

5.9. Close cover of the inner box, place tape on the middle of three sides.

合上盖子，并在内箱三边的中间(除连接边外)各贴上一条大胶带。

5.10. Place an inner label on the middle of cover of box.

在箱盖的中间贴上内标签。

5.11. Set up a carton.and secure bottom flaps with tape.

折叠好一个外箱，并用胶带封好箱底。

5.12. Wrap 2 inner boxes full of products with two air cap and put it into boxe.

用两块气泡垫十字交叉地将两个装满产品的内盒裹好然后放入外箱中(如下图1所示)。

## 5. PACKING METHOD 包装方法

5.13. Place two air cap into the box to fill the void of box.

用两块折叠好适当大小的气泡垫填充箱中两则的空隙(如下图1所示)。

5.14. Seal the box with tape. And place product identification label in "product id" marked on box.

用胶带封箱，在箱外印有“PRODUCT ID”标识处贴上外标签。



图 1